


## Objet : Changer son code wifi – modem Thomson 850

1. dans votre browser internet pour accéder à la configuration du modem câble : <http://192.168.0.1>




Username

Password

Login

2. Saisir admin en minuscule dans Password
3. Dans le menu Wireless



**THOMSON**  
images & beyond

Please define a username and password for administration  
Click [here](#) to change the settings

Administratic

Gateway VoIP Status - Network - Advanced - Firewall - Parental Control - Wireless

### Wireless

802.11 Primary Network : This page allows configuration of the Primary Wireless Network and its security settin

Primary Network Thom\_D018545 (00:24:d1:85:18:6a)

Primary Network  **Automatic Security Configuration**

Network Name (SSID)

Closed Network

WPA

WPA-PSK

WPA2

WPA2-PSK

WPAWPA2 Encryption

WPA Pre-Shared Key

Show Key

- 4.

Changer la clé dans la zone « WPA-Pre-Shared Key »

Et cliquer sur le bouton en bas de page « Apply »